

EVGA P67 FTW VISUAL GUIDE

PN #: 160-SB-E679-KR

1

a.

b.

c.

- Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion.
- Align the notches in the processor with the notches on the socket.
- Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket.
- Lower the load plate so it is resting on the CPU.
- Pull back the socket lever again to ensure the load plate tip engages under the shoulder screw cap. Carefully close and latch the lever.
- ソケットカバーを垂直に引き上げ、ロードプレートが自動的に持ち上げられます。
- 保護用ソケットカバーをCPUソケットから直上に垂直に引き上げて取り除きます。
- プロセッサのノッチをソケットのノッチと正確に合わせます。
- プロセッサをまっすぐに下向きにソケットに押し込み、傾けたり滑らせたりしないでください。
- ロードプレートをCPUの上に押し降ろしてください。
- ソケットレバーを再び閉じる前に、ロードプレートの先端が肩付の頭頂部の下にしっかりと嵌まっていることを確認してください。
- 慎重にソケットレバーを閉め、ロックしてください。
- Mueva hacia atrás la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automáticamente levantará.
- Quite el cubierta protectora del socket del CPU en posición hacia arriba.
- Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket.
- Baje el procesador al socket sin deslizarlo del socket.
- Baje el plato de carga para que se apoye sobre el CPU.
- Mueva hacia atrás la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo.
- Cierre cuidadosamente la palanca.

2

a.

b.

- Puxe a alavanca do soquete e a placa de carga será levantada automaticamente.
- Remova a tampa protetora do soquete da CPU em um movimento vertical.
- Alinhe as ranhuras do processador com as do soquete.
- Abaxe o processador verticalmente no soquete sem incliná-lo ou desliza-lo pelo soquete.
- Abaxe a placa de carga para que ela se apoie no CPU.
- Puxe a alavanca do soquete novamente para assegurar que a ponta da placa de carga se encaixe sob a tampa com rosca do resalto.
- Feché e lève cuidadosamente a alavanca.
- Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung öffnet sich automatisch.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Socket, indem Sie ihn nach oben abheben.
- Bringen Sie die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockets in Übereinstimmung.
- Legen Sie die CPU in einer geraden Abwärtsbewegung in den Socket, ohne sie zu verkippen oder seitwärts zu verschieben.
- Klappen Sie die Halterung zurück, sodass sie auf der CPU liegt.
- Ziehen Sie den Hebel der Sockelverengung zurück, um sicher zu stellen, dass sich die Zungen der Halterung unter dem Kopf der Zapfenschraube befinden.
- Vorlegen Sie den Hebel wieder.
- 將固定板手柄拉回，處理器的金屬安裝上蓋將自動升起。
- 垂直向上移除CPU socket 保護蓋。
- 確認CPU的三角形指示對準了插槽或金屬安裝上蓋上的三角形標示。
- 垂直於插槽將CPU放入插槽，避免傾斜或滑入的方式。
- 將金屬安裝上蓋壓下。
- 拉回固定板，並確保金屬安裝上蓋上的兩個尖角分別被螺絲帽的螺帽下緣。
- 小心的將拉桿朝後方向推回，扣上固定板上。
- 將固定板手柄拉回，處理器的金屬安裝上蓋將自動升起。
- 垂直向上移除CPU socket 保護蓋。
- 確認CPU的三角形指示對準了插槽或金屬安裝上蓋上的三角形標示。
- 垂直於插槽將CPU放入插槽，避免傾斜或滑入的方式。
- 將金屬安裝上蓋壓下。
- 拉回固定板，並確保金屬安裝上蓋上的兩個尖角分別被螺絲帽的螺帽下緣。
- 小心的將拉桿朝後方向推回，扣上固定板上。

3

a.

Plug in one keyboard into a USB port.
キーボードのプラグをUSBポートに差し込みます。
Branchez un clavier dans un port USB.
Enchufar el teclado a una porta USB.
Schließen Sie die Tastatur am USB-Port an.
請連接一個鍵盤到USB接口。
請連接一個鍵盤到USB接口。

4

a.

Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).
DIMMを通適切なDIMMスロットに挿入します(裏側参照)。
Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre côté).
Instale los módulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro lado).
Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).
Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckplätze (siehe andere Seite).
將記憶體模組安裝於適當的記憶體模組插槽(請參考背面)。
將內存模塊安裝到適當的內存模塊插槽(請參考背面)。

5

a.

Insert your graphics card into the PCI-E 2.0. Connect a monitor to the output connector of the graphics card.
グラフィックス・カードをPCI-E 2.0 スロットに挿入します。モニターをグラフィックス・カードの出力コネクタに接続します。
Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E 2.0. Connecter un écran au connecteur de sortie de la carte graphique.
Inserte la tarjeta gráfica en la ranura PCI-E 2.0. Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gráfica.
Insira sua placa de vídeo no slot PCI-E 2.0. Conecte um monitor ao conector de saída da placa de vídeo.
Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E 2.0-Steckplatz. Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.
將您的顯示卡安裝於 PCI-E 2.0 插槽。將顯示器接上顯示卡的輸出接頭。
將您的显卡安裝於 PCI-E 2.0 插槽。將顯示器接上显卡的輸出接口。

6

a.

b.

Make sure your power supply's power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard. Optional: for overclocking it is recommended to install two 8-Pin CPU Power Connectors.
パワーサプライの電源スイッチがOFFになっていることを確認した上で、24-Pin ATX 電源コネクタと8-Pin CPU 電源コネクタをマザーボードに接続してください。オプション：2つの8-Pinを設置するにはクロックアップすることが推奨されます。
Assurez que l'interrupteur de votre alimentation est en position arrêt et connectez votre câble d'alimentation 24 broches et le câble d'alimentation 8 broches à la carte mère. Optionnel: il est recommandé d'installer deux câbles d'alimentation 8 broches pour l'overclocking.
Asegúrese que el botón de la fuente de alimentación este en la posición OFF y después continué conectando el conector de alimentación ATX 24-pines y los uno de 8-pin de la CPU a la placa madre. Opcional: para el overclocking, se recomienda instalar dos conectores 8-pin de alimentación del CPU también.
Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentação esteja na posição DESLIGADO e em seguida conecte o seu conector de energia ATX de 24 pines e os um conector de energia da CPU de 8 pines à placa-mãe. Opcional: para overlocking, recomenda-se a instalação de mais dois conectores de energia da CPU de 8 pines.
Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard. Zum Übertakten empfehlen wir Ihnen, dass Sie zusätzlich ein zweites 8-Pin CPU-Stromkabel mit dem Motherboard verbinden.
請先確定您電源供應器的電源開關已關閉，再連接24-Pin ATX電源連接線及8-pin CPU電源連接線至主板上。非強制選項：若需超頻，建議可安裝兩條8-pin電源連接線。
請先確定您電源供應器的電源開關是否已關閉，再連接24Pin ATX電源連接線及8Pin CPU電源連接線至主板上。非強制選項：若需超頻，建議可安裝兩條8Pin電源連接線。

7

a.

b.

Connect from power supply
電源に接続します
Branchez l'alimentation
Conecte desde la Fuente de Alimentación
Conecte o cabo que vem da fonte de alimentação
Anschlüssen vom Netzteil
另一端接至電源供應器
另一端接至電源供應器

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary depending on the hard disk drive and graphics card's power requirements.
電源コネクターのプラグをグラフィックス・カードとハードディスクドライブの両方に差し込みます。電源コネクターのタイプはハードディスクドライブおよびグラフィックス・カードの電力要件によって異なります。
Connectez les câbles d'alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.
Enchufe los conectores de la tarjeta gráfica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el disco duro y la tarjeta gráfica.
Conecte os conectores de energia à placa de vídeo e à unidade de disco rígido. Os tipos de conectores de energia variam dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rígido e da placa de vídeo.
Schließen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhängig vom Festplatten-Typ und der Stromaufnahme der Grafikkarte.
請將顯示卡和硬碟機接上電源連接線。電源連接線的類型將取決於硬碟機和顯示卡的接口類型。
請將显卡和硬盘接上电源接口。电源连接线的类型必须与硬盘和显卡的接口类型一致。

8

a.

b.

SATA Connection
SATA接続
Connexion SATA
SATA Conexión
Conexão SATA
SATA Anschluss
SATA插槽
SATA接头

Connect one hard drive disk to the SATA Connector.
ひとつのハードドライブ・ディスクをSATAコネクタに接続します。
Connectez un disque dur aux connecteur SATA.
Conecte el disco duro a las conexión SATA.
Conecte uma unidade de disco rígido ao conector SATA.
Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.
連接一顆硬碟機至SATA插槽。
連接一顆硬盘到SATA接口。

9

a.

b.

Press the onboard Clear CMOS button
搭載のクリア CMOS ボタンを押します
Effectuer un Clear CMOS
Presione el botón de borrador el CMOS (onboard Clear CMOS)
Pressione o botão onboard de Limpar CMOS
Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter
按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕
按主板上清除CMOS按鈕

Press the red Power Button
赤い電源ボタンを押します
Appuyez sur le bouton rouge
Presione el botón rojo de Power (Encendido)
Pressione o botão vermelho de energia
Drücken Sie auf den roten Power-Schalter
按一下紅色電源按鈕
按紅色電源開關按鈕

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the red Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.
電力供給装置上で、電源スイッチをONにします。マザーボードのLEDが点灯します。搭載のクリア CMOS ボタンを一回押します。次に赤い電源ボタンを押して、システムへの電源を入れます。この最終段階では、モニターにPOST画面が表示されます。
Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l'ordinateur en marche. Vous devez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l'écran POST.
En la fuente de alimentación déje vuelta al interruptor hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presione el botón de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el botón rojo de Power (Encendido) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla.
Na fonte de alimentação, coloque o interruptor de energia na posição LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderão na placa-mãe. Pressione o botão onboard de Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botão vermelho de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema.
Neste estágio final, você deve ser recebido pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

10

a.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
切替電源供應器上的開關至 ON 的位置。主機板上的LED燈會亮起。按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕。再按一下紅色電源開關以啟動系統。此時，恭喜您，系統已啟動且畫面上應該正常出現BIOS的POST程序。
切替电源供应器上的开关至 ON 的位置。主板上的LED灯会亮起。按主板上的清除CMOS按钮。再按红色电源开关按钮以启动系统。此时，恭喜您，系统已启动且画面上应该正常出现BIOS的POST程序。


EVGA P67 FTW VISUAL GUIDE

Please see the manual for more details.

PN #: 160-SB-E679-KR

(CPU Socket 1155 • Zócalo de CPU 1155 • Socket de CPU 1155 • Soquete de CPU 1155 • CPU Socket 1155 • Socket 1155 中央處理器插槽 • 中央處理器插槽(1155針) CPU Socket 1155

(二次 • Secondaire • Sekundärer Anschluss • 次要的) Secondary



DIMM Installation:

- One DIMM:** If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.
 - Two DIMMs:** If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 3.
 - Four DIMMs:** If using 4 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1, 2, 3 and 4.
- ATTENTION:**
EVGA recommends applying **1.65V or less** when setting the DIMM Voltage. This will support long term stability.
- DIMM 1つ:** DIMMを1つ(単一チャンネル)使う場合は: DIMMスロット1に設置します。
 - DIMMを2つ:** DIMMを2つ(二重チャンネル)使う場合は: DIMMスロット1および3に設置します。
 - DIMMを4つ:** DIMMを4つ(二重チャンネル)使う場合は: DIMMスロット1, 2, 3および4に設置します。
- 注意:**
DIMM電圧の設定をする場合、EVGAの推奨は**1.65V以下**です。これは長期安定をサポートします。
- Un DIMM:** Si vous utilisez 1 DIMM (1 seule canal), installez dans le port DIMM 1.
 - Deux DIMMs:** Si vous utilisez 2 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1 et 3.
 - Quatre DIMMs:** Si vous utilisez 4 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1, 2, 3, et 4.
- ATTENTION:**
EVGA recommande d'appliquer **1.65v ou moins** quand vous ajustez la tension DIMM. Ceci maintiendra la stabilité à long terme.
- Un DIMM:** Al usar 1 DIMM (Single Channel), instalar: DIMM ranura 1.
 - Dos DIMMs:** Al usar 2 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1 y 3.
 - Cuatro DIMMs:** Al usar 4 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1, 2, 3 y 4.
- ATENCIÓN:**
EVGA recomienda aplicar **1.65v o menos** al programar el Voltaje DIMM. Esto provera estabilidad en el sistema a largo plazo.
- Uma DIMM:** Se estiver usando 1 DIMM (Canal único), instale no: Slot de DIMM 1.
 - Duas DIMM:** Se estiver usando 2 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 1 e 3.
 - Quatro DIMMs:** Se estiver usando 4 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 1, 2, 3 e 4.
- ATENÇÃO:**
A EVGA recomenda o uso de **1,65V ou menos** para a voltagem da DIMM. Isso vai oferecer suporte a uma estabilidade de longo prazo.
- Ein DIMM-Speichermodul:** Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul für Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 1
 - Zwei DIMM-Speichermodule:** Stecken Sie die DIMM-Speichermodule für Dual-Channel-Betrieb in Steckplätze 1 und 3.
 - Vier DIMM-Speichermodule:** Stecken Sie die DIMM-Speichermodule für Dual-Channel-Betrieb in Steckplätze 1, 2, 3 und 4.
- ACHTUNG:**
EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf **1,65V oder niedriger einzustellen**. Dadurch wird die Systemstabilität auf lange Sicht verbessert.
- 1個記憶體模組:** 若使用1個記憶體模組(單通道), 請安裝至DIMM 1記憶體模組插槽。
 - 2個記憶體模組:** 若使用2個記憶體模組(雙通道), 請安裝至DIMM 1和3記憶體模組插槽。
 - 4個記憶體模組:** 若使用4個記憶體模組(雙通道), 請安裝至DIMM 1、2、3和4記憶體模組插槽。
- 注意:**
EVGA建議設定DIMM記憶體模組電壓為**1.65V或更低**, 這將使主機板長期處於穩定狀態。
- 1条内存模块:** 若使用1条内存模块(单通道), 请安装于DIMM 1内存插槽内。
 - 2条内存模块:** 若使用2条内存模块(双通道), 请安装于DIMM 1和3内存插槽内。
 - 4条内存模块:** 若使用4条内存模块(双通道), 请安装于DIMM 1、2、3和4内存插槽内。
- 注意:**
EVGA 建议将内存模块电压设为小于等于**1.65V**, 这将有利于主板板长期稳定状态。

- このパッケージに含まれる内容:**
- EVGA P67 FTW マザーボード
 - EVGA E-LEET (付 EVGA ライバ)
 - インストール CD
 - ケーブルの Q1 3.0
 - 2 SATA 3G データ ケーブル
 - 2 SATA 6G データ ケーブル
 - 2 SATA 電源アダプター
 - 3-way SLIブリッジ
 - 3-way SLIブリッジ
 - 3-way SLIブリッジ
 - IO Fan
 - Front Panel ECP (Optional)
 - EVGAuge (Optional)
 - 2 Port USB 3.0 Bracket
 - 2 Port USB/1394a Firewire Port Bracket
 - Visual Installation Guide
 - Manual
- Esta embalagem contém:**
- Placa mãe EVGA P67 FTW
 - CD de instalação de driver EVGA com EVGA E-LEET
 - Panel de E/S na parte traseira do gabinete
 - 2 cabos de dados SATA 3G
 - 2 cabos de dados SATA 6G
 - 2 adaptadores de energia SATA
 - 3-ways SLI de 2 vias
 - 3-ways SLI de 2 vias
 - Ventilador IO
 - Fronte Panel ECP (Optional)
 - EVGAuge (Optional)
 - 2 Port USB 3.0 Bracket
 - 2 Port USB/1394a Firewire Port Bracket
 - Visual Installation Guide
 - Manual
- このパッケージに含まれる内容:**
- Carte mère EVGA P67 FTW
 - CD de installation EVGA avec pilotes et EVGA E-LEET
 - CD de installation de driver con EVGA E-LEET
 - Panel de l'arrière du Chassis
 - 2 câbles de données SATA 3G
 - 2 câbles de données SATA 6G
 - 2 adaptateurs de alimentation SATA
 - Port 2-way SLI
 - 3-way SLI Bridge
 - 3-way SLI Bridge
 - 3-way SLI Bridge
 - IO Fan
 - Panel Frontal ECP (Optional)
 - EVGAuge (Optional)
 - Bracket de 2 Ports USB 3.0
 - 2 supports pour puerto firewire 1394a
 - Guide de installation
 - Guide de l'utilisateur
 - Manual
- Esta embalagem contém:**
- Placa Mãe EVGA P67 FTW
 - EVGA Treiber-Installations-CD mit EVGA E-LEET
 - Gehäusendeckelteil-Anschlussblende
 - 2 SATA-3G-Datenkabel
 - 2 SATA-6G-Datenkabel
 - 2 SATA-Adapter
 - 2-Weg-SLI-Brücke
 - 3-Weg-SLI-Brücke
 - 3-Weg-SLI-Brücke
 - IO-Lüfter
 - Front-Panel-ECP (Optional)
 - EVGAuge (Optional)
 - 2-Port-USB-3.0-Bridget
 - 2-Buchsen-USB/1394a (FireWire)-Anschlussblende
 - Schleifartenleitung
 - Bedienungsanleitung
 - Manual

1. Clear CMOS
2. USB 2.0 Ports
3. E-SATA Port
4. USB 3.0 Ports
5. IEEE1394a (Firewire) Port
6. LAN Ports (10/100/1000)
7. Audio Ports

1. クリア CMOS
2. USB 2.0 ポート
3. E-SATA ポート
4. USB 3.0 ポート
5. IEEE1394a (ファイアワイヤ)ポート
6. LAN ポート (10/100/1000)
7. オーディオ・ポート

1. Clear CMOS
2. Connecteurs USB 2.0
3. Connecteur E-SATA
4. Connecteurs USB 3.0
5. Connecteur IEEE1394a (Firewire)
6. Connecteurs LAN (10/100/1000)
7. Connecteurs Audios

1. Borrar CMOS
2. Puerto de USB 2.0
3. Porta E-SATA
4. Puerto de USB 3.0
5. Puerto de IEEE 1394a (Firewire)
6. Puertos LAN (10/100/1000)
7. Puertos de audio

1. CMOS-Lösch-Schalter
2. USB 2.0-Anschlüsse
3. E-SATA-Anschluss
4. USB 3.0-Anschlüsse
5. IEEE-1394a (FireWire)-Anschluss
6. LAN-Anschlüsse
7. Audio-Anschlüsse

EVGA | Premium Services (プレミアム・サービス・Services Priviliégés・Servicios Premium・Serviços Premium・Premium-Dienstleistungen・尊榮服務・貴賓服務)

Advanced RMA:
Protect yourself and accelerate the RMA process. www.evga.com/EAR (USA and Europe only)

MODS RIGS:
Show off your rig, post your specs, submit your score, and win big. www.modsrigs.com

MODS RIGS:
Montrez votre système, révélez vos specs, affichez vos scores, et gagnez gros. www.modsrigs.com

MODS RIGS:
Muestre su computadora, fije las especificaciones, someter su puntaje, y gane en grande. www.modsrigs.com

MODS RIGS:
自分のアップを見せびらかし、自分の仕様を掲載し、自分の得を出しましょう。 www.modsrigs.com

MODS RIGS:
展現你的裝備、发布你的規格、提交你的分數、并獲得大獎。 www.modsrigs.com

MODS RIGS:
Ample les frontières de son hardware avec cet outil exclusif de tuning. www.evga.com/elet

MODS RIGS:
Amplie facilmente los limites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo. www.evga.com/elet

MODS RIGS:
Amplie as fronteiras do seu hardware facilmente com esse exclusivo utilitário de tuning. www.evga.com/elet

MODS RIGS:
Amplie facilmente los limites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo. www.evga.com/elet

MODS RIGS:
Zeigen sie uns Ihre Maschine, machen sie Angaben zu technischen Daten und Ihren Benchmark-Ergebnissen. Es gibt tolle Gewinne! www.modsrigs.com

MODS RIGS:
Mostrer seu equipamento, poste as especificações do seu sistema, envie sua pontuação, e ganhe muito. www.modsrigs.com

MODS RIGS:
Amplie las fronteras de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo. www.evga.com/elet

MODS RIGS:
Amplie facilmente los limites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo. www.evga.com/elet

MODS RIGS:
Amplie as fronteiras do seu hardware facilmente com esse exclusivo utilitário de tuning. www.evga.com/elet

MODS RIGS:
Amplie facilmente los limites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo. www.evga.com/elet

EVGA | Software (ソフトウェア・Logiciel・軟體・軟件)

E-LEET:
Easily push the boundaries of your hardware with this exclusive tuning utility. www.evga.com/elet

E-LEET:
この専用チューニング・ユーティリティを使ってあなたのハードウェアの限界を高めと押し広げましょう。 www.evga.com/elet

E-LEET:
Poussez votre hardware à ses limites avec cette utilité overlocking exclusive. www.evga.com/elet

E-LEET:
Amplie facilmente los limites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo. www.evga.com/elet

E-LEET:
Amplie as fronteiras do seu hardware facilmente com esse exclusivo utilitário de tuning. www.evga.com/elet

EVGA | Support (サポート・Assistance・Soporte・Supporte・支援・技術支持)

Thank you for purchasing an EVGA product. Please remember to register your product at: www.evga.com/register
For the latest drivers and updates for your product please visit: www.evga.com/support/drivers
To visit and search our knowledge base and product FAQ please visit: www.evga.com/FAQ
To visit the EVGA community message boards please visit: forums.evga.com
For more information about these services as well as our terms and conditions please visit www.evga.com

製品をお買い求めいただき有難うございます。是非、下記のサイトで製品登録をお忘れのように:
www.evga.com/register
最新のドライバ、および製品の更新については、下記のサイトでご確認ください: www.evga.com/support/drivers
弊社知識ベース、および製品についてのごある疑問を閲覧し、検索するには下記のサイトを参照:
www.evga.com/FAQ
コミュニティの掲示板を見るには下記のサイトを参照: forums.evga.com
これらのサービスについては、また契約条件については下記のサイトを参照ください www.evga.com

Merci pour avoir acheter un produit EVGA. N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur notre site: www.evga.com/register
Pour télécharger les pilotes les plus récents, veuillez visiter: www.evga.com/support/drivers
Pour faire une recherche parmi les questions fréquemment posées, veuillez visiter: www.evga.com/FAQ
Pour visiter la communauté et forum EVGA, veuillez visiter: forums.evga.com
Pour tout renseignement concernant les services offerts et les conditions générales, veuillez visiter: www.evga.com

Gracias por comprar un producto EVGA. Por favor registrar su producto en: www.evga.com/register
Para los últimos drivers e actualizaciones para su producto visite: www.evga.com/support/drivers
Para visitar y buscar información sobre pregunta frecuentes FAQ por favor visite: www.evga.com/FAQ
Por favor visitar la comunidad EVGA: forums.evga.com
Para más información acerca de estos servicios así como también nuestros términos y condiciones visiten www.evga.com

Diese Packung enthält:

- EVGA P67 FTW Hauptplatte
- EVGA E-LEET
- 2 SATA-3G-Datenkabel
- 2 SATA-6G-Datenkabel
- 2 SATA-Adapter
- 2-Weg-SLI-Brücke
- 3-Weg-SLI-Brücke
- 3-Weg-SLI-Brücke
- IO-Lüfter
- Front-Panel-ECP (Optional)
- EVGAuge (Optional)
- 2-Port-USB-3.0-Bracket
- 2-Buchsen-USB/1394a (FireWire)-Anschlussblende
- Schleifartenleitung
- Bedienungsanleitung
- Manual

Este paquete contiene:

- Placa Madre de EVGA P67 FTW
- CD de instalación de driver con EVGA E-LEET
- 2 cables de datos SATA 3G
- 2 cables de datos SATA 6G
- 2 adaptadores de alimentación SATA
- Port 2-way SLI
- 3-way SLI Bridge
- 3-way SLI Bridge
- IO Fan
- Panel Frontal ECP (Optional)
- EVGAuge (Optional)
- Bracket de 2 Puertos USB 3.0
- 2 soportes para puerto firewire 1394a
- Guía de instalación
- Guía de l'utilisateur
- Manual

Obrigado por comprar un producto EVGA. Lembre-se de registrar seu produto no endereço: www.evga.com/register
Para os drivers e atualizações mais recentes para o seu produto, visite: www.evga.com/support/drivers
Para visitar e pesquisar nossa base de conhecimento e FAQs (perguntas mais frequentes) sobre os produtos, acesse: www.evga.com/FAQ
Para visitar os quadros de mensagens da comunidade EVGA, acesse: forums.evga.com
Para mais informações sobre esses serviços e nossos termos e condições, acesse www.evga.com

Wir danken Ihnen für den Kauf eines EVGA-Produkts. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt auf: www.evga.com/register
Die neusten Treiber und Updates finden Sie hier: [www.evga.com/support/drivers
Fragen und Antworten zu Ihrem Produkt finden Sie hier: \[www.evga.com/FAQ
Unsere EVGA-Foren finden Sie hier: \\[forums.evga.com\\]\\(http://forums.evga.com\\)
Weitere Informationen zu den von EVGA angebotenen Dienstleistungen, den Nutzungsbedingungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie hier: \\[www.evga.com\\]\\(http://www.evga.com\\)\]\(http://www.evga.com/FAQ\)](http://www.evga.com/support/drivers)

非常感謝您購買EVGA的產品，請記得線上註冊您的產品: <http://www.evga.com.tw/newreg.asp>
關於您的產品最新的驅動程式及更新，請參考: <http://www.evga.com/tw/support/drivers/>
關於知識庫和產品的問與答，請參考: <http://www.evga.com/tw/forums/>
歡迎到EVGA專業社群: <http://www.evga.com/tw/forums/>
若需要了解更多服務資訊及相關條款，請訪: <http://www.evga.com/tw/>

非常感謝您購買EVGA的產品，請記得在線上註冊您的產品: <http://www.evga.com.tw/newreg.asp>
關於您的產品最新的驅動程式及更新，請參考: <http://www.evga.com/tw/support/drivers/>
關於知識庫和產品的問與答，請參考: <http://www.evga.com/tw/forums/>
歡迎到EVGA專業社群: <http://www.evga.com/tw/forums/>
若需要了解更多服務資訊及相關條款，請訪: <http://www.evga.com/tw/>