

Unhook the socket lever and lift up the load plate. Remove the 1366 protective cover and carefully install your Intel processor making sure to properly align the notches. Close the load plate and with light pressure, lower the socket lever back in to its original position. This will need to be done for both CPU sockets.

ソケットのレバーを外し、ロードプレートを持ち上げてください。1366 保護カバーを取り外し、慎重にIntelプロセッサを取り付け、ノッチが適切にまっすぐ並んでいることを確認してください。ロードプレートを閉じ、軽く圧力をかけてソケットのレバーを下げ、元の位置に戻してください。両方のCPUソケットに対して行う必要があります。

Décrochez le levier et tirez-le en direction opposé du socket. Enlevez le couvercle protectif 1366 du socket en le retirant tout droit. Alignez les détrompeurs du processeur avec les détrompeurs du socket. Baissez le rabat métallique pour qu'il se repose sur le CPU et raccrochez le levier dans sa position original avec précaution. Doit être fait pour les deux sockets.


Desenganche el seguro de la palanca y levante la placa. Quite la tapa protectora de 1366 y con cuidado instale el procesador de Intel estando seguro de alinear correctamente las muescas del socket con el CPU.

Solte a alavanca do soquete e levante a placa de carga. Remova a capa protetora do 1366 e instale cuidadosamente o seu processador Intel, assegurando-se de alinhar adequadamente as ranhuras. Feche a placa de carga com uma leve pressão, abaixe a alavanca do soquete até a sua posição original. Isso precisará ser feito para ambos os soquetes de CPU.

Entriegeln Sie den Hebel am CPU-Sockel und ziehen Sie ihn nach hinten um die Haltevorrichtung aufzuklappen. Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel und legen Sie vorsichtig Ihre CPU in den Sockel. Achten Sie hierbei darauf, dass die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels übereinstimmen. Klappen Sie die Haltevorrichtung auf die CPU herunter und bringen Sie den Hebel in die ursprüngliche Position. Verriegeln Sie den Hebel. Dies muss erfolgen für beide CPU-Sockel.

將固定扳手往外推出後，掀起處理器的安全上蓋，移除1366保護蓋，並小心的將您的Intel處理器放入腳座內，同時請注意對齊腳座邊緣的不對稱斜角，輕輕闔起安全上蓋，將固定扳手朝原方向壓回，依照以上步驟安裝兩個CPU。

將腳座拉杆往外推出後，掀起處理器的蓋板，移除1366保護蓋，並小心的將您的Intel處理器放入腳座內，同時也請注意對齊腳座邊緣的不對稱斜角，輕輕闔起蓋板，將腳座拉杆朝原方向壓回，依照以上步驟安裝兩個GPU。



Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle of both processors. Install your processor's heatsink and fan.

プロセッサの中心部に小さな豆粒大の熱ペースト一滴を塗ります。プロセッサの放熱板とファンを設置します。

Appliquez une petite (taille d'un pois) goutte de pâte thermique sur le milieu de chacun des processeurs. Installez le refroidisseur et le ventilateur de votre processeur.


Aplique uma pequena gota de tamanho de uma arveja de pasta térmica em el medio de los dos procesadores. Instale el dissipador de calor del procesador.

Aplique uma gota pequena de pasta térmica em formato de ervilha no meio dos dois processadores. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

Bringen Sie einen kleinen, etwa erbsengroßen Tropfen Wärmeleitpaste auf die Mitte beider Prozessoren auf. Installieren Sie die Kühlkörper und Lüfter für die Prozessoren.

請於兩個處理器正中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏，隨後安裝處理器散熱片和風扇。

請於兩個處理器正中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏，隨後安裝處理器散熱片和風扇。



Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.

ひとつのキーボードのプラグをUSBポートまたはPS/2ポートに差し込みます。

Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2.


Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.

Conecte um teclado a uma porta USB ou PS/2.

Schließen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.

請連接一個鍵盤到USB接口或PS/2接口。

請連接一個鍵盤到USB接口或PS/2接口。



Note: 6-pin connector required for multi-GPU.

メモ: マルチGPUには6ピンコネクタが必要が必要です。

Note: Un conector de 6-pines es necesario para utilizar multi-GPU.


Nota: Un conector de 6-pines necesario para multi-GPU.

Observação: conector de 6 pinos necessário para multi-GPU.

Beachten Sie: Ein 6-Pin-Anschluss ist erforderlich für Multi-GPU-Betrieb.

注意: 在多 GPU 環境下需使用 6pin 連接線

注意: 在多 GPU 環境下需使用 6pin 連接線



Insert your graphics card into the PCI-E 2.0 slot. Connect a monitor to the output connector of the graphics card.

挿入グラフィックス・カードをPCI-E 2.0 スロット。モニターをグラフィックス・カードの出力コネクタに接続します。

Insérez votre carte graphique dans le slot PCI-E 2.0. Connecter un écran au connecteur de sortie de la carte graphique.


Inserte la tarjeta gráfica en la ranura PCI-E 2.0. Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gráfica.

Insira sua placa de vídeo no slot PCI-E 2.0. Conecte um monitor ao conector de saída da placa de vídeo.

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-2.0-Steckplatz. Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.

將您的顯示卡安裝於 PCI-E 2.0 插槽，將顯示器接上顯示卡的輸出接口。

將您的顯示卡安裝於 PCI-E 2.0 插槽，將顯示器接上顯示卡的輸出接口。



Connect from power supply

電源に接続します

Branchez l'alimentation

Conectando la Fuente de Poder

Conecte o cabo que vem da fonte de alimentação

Anschluss vom Netzteil

另一端连接到电源供应器

另一端连接到电源供应器

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary depending on the hard disk drive and graphic card's power requirements.

電源コネクタのプラグをグラフィックス・カードとハードディスク・ドライブの両方に差し込みます。電源コネクタのタイプはハードディスク・ドライブおよびグラフィックス・カードの電力要件によって異なります。

Connectez les câbles d'alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.


Enchufe los conectores de la tarjeta gráfica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el disco duro y la tarjeta gráfica.

Conecte os conectores de energia à placa de vídeo e à unidade de disco rígido. Os tipos de conectores de energia variam dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rígido e da placa de vídeo.


Schließen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhängig vom Festplatten-Typ und der Stromaufnahme der Grafikkarte.

請將顯示卡和硬碟機接上電源連接線，電源連接線的類型將取決於硬碟機和顯示卡的接頭類型。

請將顯示卡和硬碟機接上電源接口，電源連接線的類型必須與硬碟和顯示卡的接口類型一致。



To access the mounting hole below the cooler, you must remove the 4 screws on the cooler faceplate. Once mounted screw the top cover back on.



Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side), at least one DIMM in each bank of slots.

DIMMを適切なDIMMスロットに挿入します(裏側参照)。スロットの各バンクに少なくとも1つのDIMMが必要ですよ。

Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre côté), au moins un DIMM pour chaque banc de slots.


Instale los módulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro lado), por lo menos un DIMM en cada banco de las ranuras.

Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado), pelo menos uma DIMM em cada grupo de slots.

Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckplätze (siehe andere Seite), mindestens einen Riegel in jede Speicherbank.

將記憶體模組安裝於適當的記憶體插槽(請參考背面)，並於各記憶體插槽區安裝一個以上的記憶體模組。

將內存模塊安裝於適當的內存模塊插槽(請參考背面)，并于各內存插槽區安裝一個以上的內存模塊。



Make sure your power supply's power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and both 8-Pin CPU Power Connectors to the motherboard. Optional: for overlocking it is recommended to install two 6-Pin CPU Power Connectors as well.

パワーサプライの電源スイッチがOFFになっていることを確認した上で、24-Pin ATX 電源コネクタと8-Pin CPU 電源コネクタをマザーボードに接続してください。オプション: 2つの6-Pinの電源コネクタをマザーボードに接続することが推奨されます。

Assurez-vous que le bouton d'allumage de votre alimentation soit sur OFF (Eteint), puis connectez votre connecteur d'alimentation 24-pin ATX ainsi que les deux connecteurs d'alimentation 8-pin du processeur à la carte mère. Optionnel: pour l'overclocking, il est également recommandé d'installer deux connecteurs d'alimentations processeur 6 pin.


Asegúrese que el botón de la fuente de alimentación este en la posición OFF y después continúe conectando el conector de alimentación ATX 24-pines y los dos de 8-pines de la CPU a la placa madre. Opcional: para el overlocking, se recomienda instalar dos conectores 6-pin de alimentación del CPU también.

Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentação esteja na posição DESLIGADO e em seguida conecte o seu conector de energia ATX de 24 pinos e os dois conectores de energia da CPU de 8 pinos à placa-mãe. Opcional: para overlocking, recomenda-se a instalação de mais dois conectores de energia da CPU de 6 pinos.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie nun den 24-Pin-ATX-Stromanschluss und beide 8-Pin-CPU-Stromanschlüsse mit Ihrer Hauptplatine. Optional: Zum Übertakten sollten zusätzlich zwei 6-Pin-CPU-Stromanschlüsse eingesteckt werden.

請先確認您的電源供應器的電源開關已關閉，隨後連接 24-Pin ATX 電源連接線及兩條 8-Pin CPU 電源連接線至主板上，選擇性安裝，如需超頻，建議您同時接上兩條 6-Pin CPU 電源連接線。

請先確定您電源供應的電源開關是否已關閉，隨後連接 24-Pin ATX 電源連接線及兩條 8-Pin CPU 電源連接線至主板上，選擇性安裝，如需超頻，建議您同時接上兩條 6-Pin CPU 電源連接線。



SATA Connection (SATA接続 • Conexión SATA • SATA Conexión • Conexão SATA • SATA Anschluss • SATA 插槽 • SATA 連接頭)

IDE Connection (IDE接続 • Conexión IDE • Conexión IDE • Conexão IDE • IDE Anschluss • IDE 插槽 • IDE 連接頭)


Connect one hard disk drive to either one of the SATA Connectors or to the IDE Port depending on the hard disk drive connection type. 1つ of the hard drive drives to either one of the SATA connectors or to the IDE port depending on the hard disk drive connection type.

Conecte un disco duro a uno de los puertos SATA o al puerto IDE, dependiendo del tipo de conexión que traiga su disco duro.

Conecte una unidade de disco rígido a um dos conectores SATA ou ao conector IDE, dependendo do tipo de conexão da unidade de disco rígido.

Verbinden Sie Ihre Festplatte mit einem der zahlreichen SATA-Anschlüsse oder dem IDE-Anschluss, abhängig vom verwendeten Festplattentyp. 依照硬碟接頭類型，將硬碟連接至任一 SATA 接頭或是 IDE 接頭。

依照硬碟接口類型，將硬碟連接至任一 SATA 接口或是 IDE 接口。



Press the onboard Clear CMOS button

搭載のクリア CMOS ボタンを押します

Effectuer un Clear CMOS

Presione el botón de borrar el CMOS (onboard Clear CMOS)

Pressione o botão onboard de Limpar CMOS

Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter

按一下主機板上的清除 CMOS 資料功能按鈕

按主板上清除 CMOS 按鈕

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the red Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.

電力供給装置上で、電源スイッチをONにします。マザーボードのLEDが点灯します。搭載のクリア CMOS ボタンを一回押します。次に赤い電源ボタンを押して、システムへの電源を入れます。この最終段階では、モニターにPOST画面が表示されます。

Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l'ordinateur en marche. Vous devez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l'écran POST.

En la fuente de poder déle vuelta al botón de Power hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presione el botón de borrar (onboard Clear CMOS) y después presione el botón rojo de Power (Encendido) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla.

Na fonte de alimentação, coloque o interruptor de energia na posição LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderão na placa-mãe. Pressione o botão onboard de Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botão vermelho de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema.

Neste estágio final, você deve ser recebido pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.



切換電源供應器上的開關至 ON 的位置，主機板上的 LED 燈會亮起，按一下主機板上的清除 CMOS 資料功能按鈕，再按一下紅色電源開關以啟動系統。此時，恭喜你，系統已啟動且畫面上應該正常出現 BIOS 的 POST 程序。

切換電源供應器上的開關至 ON 的位置，主板上 LED 燈會亮起，按主板上清除 CMOS 按鈕，再按一下紅色電源開關以啟動系統。此時，恭喜你，系統已啟動且畫面上應該正常出現 BIOS 的 POST 程序。

EVGA CLASSIFIED SR2 VISUAL GUIDE

Please see the manual for more details.

PN #: 270-WS-W555-A1



- One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.
- Two or Four DIMMs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 3. If using 4 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 2, 1, 4, and 3.
- Three DIMMs: If using 3 DIMMs (Triple Channel), install into: DIMM slots 1, 3, and 5.
- Six DIMMs: If using more than 4 DIMMs, use: DIMM slots 2, 1, 4, and 3 then proceed to occupy the following DIMM slots in this order: 6 and 5.

ATTENTION: EVGA recommends applying 1.65V or less when setting the DIMM Voltage. This will support long term stability.

- DIMM 1つ: DIMMを1つ(単一チャンネル)使う場合は: DIMMスロット1に設置します。
- 2個または4個のDIMM: 2個のDIMM(デュアルチャンネル)を使用している場合は: DIMMスロット1と3に取り付けてください。4個のDIMM(デュアルチャンネル)を使用している場合は: DIMMスロット2, 1, 4および3に取り付けてください。
- 3個のDIMM: 3個のDIMM(トリプルチャンネル)を使用している場合は: DIMMスロット1と3および5に取り付けてください。
- 6個のDIMM: 4個以上のDIMMを使用している場合: DIMMスロット2, 1, 4および3を使用し、6と5の順序でDIMMスロットを使用するよう進めてください。

注意: DIMM電圧の設定をする場合、EVGAの推奨は1.65V以下です。これは長期安定をサポートします。

- Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (un seul canal), installez-le dans le port DIMM 1.
- Deux ou Quatre DIMMs: Si vous utilisez 2 DIMMs (double canal), installez-les dans les emplacements DIMM 1 et 3. Si vous utilisez 4 DIMMs (double canal), installez-les dans les emplacements DIMM 2, 1, 4, et 3.
- Trois DIMMs: Si vous utilisez 3 DIMMs (tri-canal), installez-les dans les emplacements DIMM 1, 3, et 5.
- Six DIMMs: Si vous utilisez plus que 4 DIMMs, utilisez les emplacements DIMM 2, 1, 4, et 3 puis, dans l'ordre, DIMM 6 et DIMM 5.

ATTENTION: EVGA recommande d'appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM. Ceci maintiendra la stabilité à long terme.

- Un DIMM: Al usar 1 DIMM (single Channel), instalar: DIMM ranura 1.
- Dos o Cuatro módulos de memoria (DIMMs): Al utilizar a 2 módulos de memoria DIMMs (doble canal), instale en: Las ranuras para memoria DIMM 1 y 3. Al utilizar a 4 módulos de memoria DIMMs (el canal dual), instale en: Las ranuras DIMM 2, 1, 4, y 3.
- Tres módulos de memoria (DIMMs): Al utilizar 3 DIMMs (triple canal), instalar en: las ranuras para memoria Dimm, 1, 3 y 5.
- Seis Módulos de memoria (DIMMs): si esta usando mas de 4 módulos DIMMs, ranuras: 2, 1, 4 y 3 luego procesada a ocupar las ranuras DIMM en el siguiente orden: 6 y 5.

ATENCIÓN: EVGA recomienda aplicar 1.65v o menos al programar el Voltaje DIMM. Esto provera estabilidad en el sistema a largo plazo.

- Uma DIMM: Se estiver usando 1 DIMM (Canal único), instale no: Slot de DIMM 1.
- Doas ou quatro DIMMs: Se estiver usando 2 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 1 e 3. Se estiver usando 4 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 2, 1, 4 e 3.
- Três DIMMs: Se estiver usando 3 DIMMs (Canal triplo), instale nos: Slots de DIMM 1, 3 e 5.
- Seis DIMMs: Se estiver usando mais de 4 DIMMs, use: Os slots de DIMM 2, 1, 4 e 3 e em seguida ocupe os seguintes slots de DIMM, nesta ordem: 6 e 5.

ATENÇÃO: A EVGA recomenda o uso de 1,65v ou menos para a voltagem da DIMM. Isso vai oferecer suporte a uma estabilidade de longo prazo.

- Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul für Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 1.
- Zwei oder vier DIMM-Speichermodule: Wenn Sie 2 DIMM-Speichermodule für Dual-Channel-Betrieb installieren, verwenden Sie DIMM-Steckplätze 1 und 3. Wenn Sie 4 DIMM-Speichermodule für Dual-Channel-Betrieb installieren, verwenden Sie DIMM-Steckplätze 2, 1, 4 und 3.
- Drei DIMM-Speichermodule: Wenn Sie 3 DIMM-Speichermodule für Triple-Channel-Betrieb installieren, verwenden Sie DIMM-Steckplätze 1, 3 und 5.
- Sechs DIMM-Speichermodule: Wenn Sie mehr als 4 DIMM-Speichermodule installieren, verwenden Sie zuerst DIMM-Steckplätze 2, 1, 4 und 3, dann fahren Sie fort mit den DIMM-Steckplätzen 6 und 5.

ACHTUNG: EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf 1,65v oder niedriger einzustellen. Dadurch wird die Systemstabilität auf lange Sicht verbessert.

- 1個記憶體模組: 若使用1個記憶體模組(單邊), 請安裝至DIMM 1記憶體模組插槽。
- 2個或4個記憶體模組: 若使用2個記憶體模組(雙邊), 請安裝至DIMM 1和3記憶體模組插槽。若使用4個記憶體模組(雙邊), 請安裝至DIMM 2, 1, 4和3記憶體模組插槽。
- 3個記憶體模組: 若使用3個記憶體模組(三邊), 請安裝至DIMM 1, 3和5記憶體模組插槽。
- 六個記憶體模組: 若使用多於四個以上的記憶體模組, 請使用DIMM 2, 1, 4和3記憶體模組插槽。接著按照以下順序使用記憶體模組插槽: 6至5。

注意: EVGA建議設定DIMM記憶體模組電壓為1.65V或更低。這將使主機板長期處於穩定狀態。

- 1系内存模块: 若使用1系内存模块(单边), 请安装于DIMM 1内存插槽内。
- 2系或4系内存模块: 若使用两系内存模块(双边), 请安装于DIMM 1和3内存插槽。若使用4系内存模块(双边), 请安装于DIMM 2, 1, 4和3内存插槽。
- 3系内存模块: 若使用3系内存模块(三边), 请安装于DIMM 1, 3和5内存插槽。
- 六系内存模块: 若使用多于四系以上的内存模组, 请使用DIMM 2, 1, 4和3内存插槽。接着按照以下顺序使用内存插槽: 6至5。

注意: EVGA 建议将内存模块电压设为小于等于1.65V。这有利于主板长期稳定状态。

Package Contains:

- EVGA Classified SR-2 Motherboard
- EVGA Driver Installation CD with EVGA E-LEET
- Rear Case I/O Panel
- EVGA ECP V3
- 2 Xeon 1366 CPU Backplates
- 2 Xeon 1366 CPU Backplates
- 2 SATA Data Cables
- 3 SATA Power Cables
- 2-way SLI, 3-way SLI and 4-way SLI Bridge
- 4 Port USB Bracket
- Visual Installation Guide
- Manual

このパッケージに含まれる内容:

- EVGA Classified SR-2 マザーボード
- EVGA E-LEET 付き EVGAドライバ
- インストール CD
- リアケースのI/Oパネル
- EVGA ECP V3
- 2 Xeon 1366 CPU バックプレート
- 2 Xeon 1366 CPU バックプレート
- 3 SATA データケーブル
- 3 SATA 電源ケーブル
- 2-way SLI, 3-way SLI and 4-way SLIブリッジ
- 4ポートUSBブラケット
- インストールガイド
- マニュアル

Contenu de la boîte:

- Carte mère EVGA Classified SR-2
- CD d'installation de driver EVGA avec pilotes
- EVGA E-LEET
- EVGA ECP V3
- 2 Xeon 1366 CPU Backplates
- 2 Xeon 1366 CPU Backplates
- 3 câbles de données SATA
- 3 câbles de alimentation SATA
- Port 2-way SLI, 3-way SLI et 4-way SLI
- 4 Port USB Bracket
- Guide de l'installation
- Guide de l'utilisateur

Este paquete contiene:

- Placa Madre de EVGA Classified SR-2
- CD de instalación de driver con EVGA E-LEET
- Panel I/O Posterior del Chasis
- EVGA ECP V3
- 2 Placas Posteriores del Xeon 1366
- 2 Xeon 1366 CPU Backplates
- 3 Cables de alimentación SATA
- 3 Cables de alimentación SATA
- Un Conector de Puente SLI-doble, SLI-triple y SLI-cuádruple
- Un Brackets USB con 4 Puertos
- Guía de Instalación Visual
- Manual

Esta embalagem contém:

- EVGA CLASSIFIED SR-2 placa-mãe
- CD de instalação de driver EVGA com EVGA E-LEET
- Panel de E/S na parte traseira do gabinete
- EVGA ECP-V3
- 2 Backplates de CPU Xeon 1366
- 2 Backplates de CPU Xeon 1366
- 3 cabos de dados SATA
- 3 cabos de energia SATA
- Bridges SLI para SLI de 2, 3 e 4 vias
- 4-Buchsen-USB-Anschlussblende
- Schnelstartanleitung
- Bedienungsanleitung

Diese Packung enthält:

- EVGA CLASSIFIED SR-2 Hauptplatine
- EVGA Treiber-Installations-CD mit EVGA E-LEET
- Gehäuserückseiten-Anschlussblende
- EVGA ECP-V3
- 2 Xeon-1366-CPU-Rückbleche
- 2 Xeon-1366-CPU-Rückbleche
- 3 SATA-Datenkabel
- 3 SATA-Stromkabel
- 2-wege-SLI-, 3-wege-SLI- und 4-wege-SLI-Verbindungsbrücke
- 4-Buchsen-USB-Anschlussblende
- Schnelstartanleitung
- Bedienungsanleitung

包裝內容:

- EVGA Classified SR-2主機板
- EVGA 驅動程式安裝光碟
- EVGA E-LEET
- 主機板 I/O 面板
- EVGA ECP V3
- 2 Xeon 1366 CPU 背板
- 2 Xeon 1366 CPU 背板
- 3 系 SATA 數據線
- 3 系 SATA 電源線
- 2-way SLI, 3-way SLI and 4-way SLI 連接橋
- 4 埠 USB 擴充卡
- 安裝說明
- 說明書

包裝內容:

- EVGA Classified SR-2 主板
- EVGA 驅動程式安裝光碟
- EVGA E-LEET
- 主機板 I/O 面板
- EVGA ECP V3
- 2 Xeon 1366 CPU 背板
- 2 Xeon 1366 CPU 背板
- 3 系 SATA 數據線
- 3 系 SATA 電源線
- SLI 連接橋
- 4 埠 USB 擴充卡
- 說明書

EVGA Premium Services (プレミアム・サービス・Services Priviliégés・Servicios Premium・Serviços Premium・Premium-Dienstleistungen・専属服務・貴賓服務)

Advanced RMA: Protect yourself and accelerate the RMA process. www.evga.com/EAR (USA only)

Limited Lifetime Warranty: After registration within 30 days. www.evga.com/warranty

90 Day Step-Up Program: Upgrade your Graphics Card or Motherboard within 90 days. www.evga.com/stepup (Seulement États-Unis, Canada, et Europe) (USA, Canada, and Europe only)

MODS RIGS: Show off your rig, post your specs, submit your score, and win big. www.modsrigs.com

3 años de Garantía: Este producto viene con una garantía limitada de 3 años de EVGA a partir del registro del producto hecho en, no máximo, 30 días. Para informaciónes más detalladas, accese: <http://latam.evga.com/warranty/>

MODS RIGS: Muestra su computadora, fije las especificaciones, someter su puntaje, y gane en grande. www.modsrigs.com

3年有限保固服務: 請於購買後的30天內線上註冊。並獲得大獎。 www.modsrigs.com

MODS RIGS: 展現你的裝備，發佈你的規格，提出你的分數，並獲得大獎。 www.modsrigs.com

3 Jahre Garantie: Bitte registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Kauf. <http://www.evga.de/warranty/>

MODS RIGS: Zeigen Sie uns Ihre Maschine, machen Sie Angaben zu technischen Daten und Ihren Benchmark-Ergebnissen. Es gibt tolle Gewinne! www.modsrigs.com

3 años de Garantía: Este producto viene con una garantía limitada de 3 años de EVGA a partir del registro del producto hecho en, no máximo, 30 días. Para informaciónes más detalladas, accese: <http://latam.evga.com/warranty/>

MODS RIGS: Muestra seu equipamento, poste as especificações do seu sistema, envie sua pontuação, e ganhe muito. www.modsrigs.com

3 años de Garantía: Este producto viene con una garantía limitada de 3 años de EVGA a partir del registro del producto hecho en, no máximo, 30 días. Para informaciónes más detalladas, accese: <http://latam.evga.com/warranty/>

MODS RIGS: Muestra seu equipamento, poste as especificações do seu sistema, envie sua pontuação, e ganhe muito. www.modsrigs.com

EVGA Software (ソフトウェア・Logiciel・軟體・軟件)

E-LEET: Easily push the boundaries of your hardware with this exclusive tuning utility. www.evga.com/eleet

E-LEET: Poussiez votre hardware à ses limites avec cette utilité overlocking exclusive. www.evga.com/eleet

E-LEET: Ample facilmente los límites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo. www.evga.com/eleet

E-LEET: Ample as fronteiras do seu hardware facilmente com esse exclusivo utilitário de tuning. www.evga.com/eleet

E-LEET: Steigern Sie die Leistung Ihrer Hardware mit diesem exklusiven Tuning-Programm. www.evga.com/eleet

E-LEET: Use EVGA独家調控工具，輕易將您的硬體推至極限。 www.evga.com/eleet

E-LEET: Para más información acerca de estos servicios así como también nuestros términos y condiciones visite www.evga.com

EVGA Support (サポート・Assistance・Soporte・Supporte・支援・技术支持)

Thank you for purchasing an EVGA product. Please remember to register your product at: www.evga.com/register

For the latest drivers and updates for your product please visit: www.evga.com/support/drivers

To visit and search our knowledge base and product FAQ please visit: www.evga.com/FAQ

To visit the EVGA community message boards please visit: forums.evga.com

For more information about these services as well as our terms and conditions please visit www.evga.com

製品をお買い求めいただき有難うございます。是非、下記の下記サイトで製品登録をお忘れなく! www.evga.com/register

最新のドライバ、および製品の更新については、下記サイトでご確認ください。 www.evga.com/support/drivers

弊社の知識ベース、および製品についてのよくある質問を閲覧し、検索するには下記サイトを参照: www.evga.com/FAQ

コミュニティの掲示板を見るには下記サイトを参照: forums.evga.com

これらのサービスについて、また契約条件については下記サイトを参照ください www.evga.com

Merci pour avoir acheté un produit EVGA. N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur notre site: www.evga.com/register

Pour télécharger les pilotes les plus récents, veuillez visiter: www.evga.com/support/drivers

Pour visiter la communauté et le forum EVGA, veuillez visiter: forums.evga.com

Pour tout renseignement concernant les services offerts et les conditions générales, veuillez visiter: www.evga.com

Gracias por comprar un producto EVGA. Por favor registrar su producto en: www.evga.com/register

Para los últimos drivers y actualizaciones para su producto visite: www.evga.com/support/drivers

Para visitar y buscar información sobre preguntas frecuentes FAQ por favor visite: www.evga.com/FAQ

Para visitar la comunidad EVGA: forums.evga.com

Para más información acerca de estos servicios así como también nuestros términos y condiciones visite www.evga.com

Obrigado por comprar un producto EVGA. Lembre-se de registrar seu produto no endereço: www.evga.com/register

Para os drivers e atualizações mais recentes para o seu produto, visite: www.evga.com/support/drivers

Para visitar e pesquisar nossa base de conhecimento e FAQs (perguntas mais frequentes) sobre os produtos, acesse: www.evga.com/FAQ

Para visitar os quadros de mensagens da comunidade EVGA, acesse: forums.evga.com

Para mais informações sobre esses serviços e nossos termos e condições, acesse: www.evga.com

Wir danken Ihnen für den Kauf eines EVGA-Produkts. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt auf: www.evga.com/register

Die neuesten Treiber und Updates finden Sie hier: www.evga.com/support/drivers

Fragen und Antworten zu Ihrem Produkt finden Sie hier: www.evga.com/FAQ

Die EVGA-A-Forum finden Sie hier: forums.evga.com

Weitere Informationen zu den von EVGA angebotenen Dienstleistungen, den Nutzungsbedingungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie hier: www.evga.com

非常感謝您購買EVGA的產品。請記得線上註冊您的產品: www.evga.com/register

關於您的產品最新的驅動程式及更新，請參閱: www.evga.com/support/drivers

關於知識庫和產品的問與答，請參閱: www.evga.com/FAQ

歡迎訪問EVGA論壇: forums.evga.com

若需要瞭解更多服務資訊及相關條款，請訪問: www.evga.com

非常感謝您購買EVGA的產品。請記得在線上註冊您的產品: www.evga.com/register

關於您的產品最新的驅動程式及更新，請參閱: www.evga.com/support/drivers

關於知識庫和產品的問與答，請參閱: www.evga.com/FAQ

歡迎訪問EVGA論壇: forums.evga.com

若需要了解更多服務資訊及相關條款，請訪問: www.evga.com